Tutoriál pre vytvorenie prepojenia medzi simulačným prostredím Matlab/Simulink a vizualizačným prostredím InTouch

Tento výukový modul ilustruje prepojenie simulačného prostredia Matlab/Simulink s vizualizačným prostredím InTouch prostredníctvom DDE rozhrania. Tutoriál môže byť využitý pre účely predmetu Simulačné systémy, Optimálne riadenie hybridných systémov, Riadenie a umelá inteligencia alebo Distribuované systémy riadenia.

Dostupný je na stránkach uvedených predmetov.

<u>Úlohy</u>:

- 1. Vytvorenie simulačného modelu hydraulického systému
- 2. Simulácia riadenia hydraulického systému
- 3. Vizualizácia prechodových dejov riadení hydraulického systému
- 4. Vytvorenie prepojenia simulačného modelu a vizualizácie s využitím DDE rozhrania
 - a. Vytvorenie základných komunikačných prvkov DDE komunikácie
 - b. Vytvorenie DDE vo vizualizačnom nástroji InTouch
 - c. Stiahnutie a nastavenie DDE knižnice pre vytvorenie DDE v prostredí Simulink
 - d. Využitie DDE funkcií pre vytvorenie prepojenia z prostredia Matlab

1. Vytvorenie simulačného modelu hydraulického systému

Uvažujeme o hydraulickom systéme dvoch nádrži bez interakcie:



Parametre:

Označenie	Popis
Si	plocha hladiny v 1. nádrži
S ₂	plocha hladiny v 2. nádrži
S _{v1}	prierez odtokového otvoru 1. nádrže
S _{v2}	prierez odtokového otvoru 2. nádrže
p _{v1}	otvorenie ventilu 1. nádrže
p _{v2}	otvorenie ventilu 2. nádrže
g	gravitačné zrýchlenie
а	konštanta zosilnenia

Fyzikálne veličiny:

Označenie	Popis
Uv (t)	napätie motora čerpadla
q ₀ (t)	prítok do 1. nádrže
q1 (t)	voľný odtok z 1. nádrže
q ₂ (t)	voľný odtok z 2. nádrže
v ₁ (t)	rýchlosť poklesu hladiny v 1. nádrži
v ₂ (t)	rýchlosť poklesu hladiny v 2. nádrži
v ₁₁ (t)	odtoková rýchlosť z 1. nádrže
v ₂₂ (t)	odtoková rýchlosť z 2. nádrže
h1 (t)	výška hladiny v 1. nádrži
h ₂ (t)	výška hladiny v 2. nádrži

Dynamiku tohto systému popisujú nelineárne diferenciálne rovnice, ktoré majú tvar:

$$\frac{dh_1(t)}{dt} = \frac{1}{S_1} \cdot ((a \cdot U_v) - s_{v1} \cdot p_{v1} \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h_1(t)})$$
$$\frac{dh_2(t)}{dt} = \frac{1}{S_2} \cdot (s_{v1} \cdot p_{v1} \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h_1(t)} - s_{v2} \cdot p_{v2} \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h_2(t)})$$

2. Simulácia riadenia hydraulického systému

Riadenie hydraulického systému realizujeme v spätnoväzobnej riadiacej štruktúre. Blokovú schému spätnoväzobnej riadiacej štruktúry môžeme vidieť na nasledujúcom obrázku.



Z1(t) a *Z2(t)* reprezentujú v systéme vznik poruchy, ktoré sú simulované zmenou otvorenia ventilov p_{v1} , p_{v2} .

3. Vizualizácia prechodových dejov riadení hydraulického systému

Pre vizualizovanie riadenia hydraulického systému je v prostredí InTouch potrebné vytvoriť grafické používateľské rozhranie. To by malo obsahovať bloky ako Trends, Value Displays, Buttons, Lights, Panels a taktiež rôzne typy objektov zo Symbol Factory (tanks, pipes, valves, pumps...). Vizualizácia riadenia hydraulického systému môže mať nasledovný vzhľad.



4. Vytvorenie prepojenia simulačného modelu a vizualizácie s využitím DDE rozhrania

4a. Vytvorenie základných komunikačných prvkov DDE komunikácie

Pre vytvorenie komunikácie medzi prostrediami Matlab/Simulink a InTouch je potrebné si zadefinovať základné prvky DDE komunikácie, ktorými sú *Service Name, Topic, Item.*

Service Name predstavuje názov aplikácie, s ktorou bude InTouch komunikovať. *Topic* zahŕňa konkrétnu implementáciu v zvolenej aplikácií (napr. súbor.mdl, zošit.xlsx) a *Item* špecifikuje premenné a dáta, ktoré sa majú počas komunikácie posielať.

Vyplnenie týchto komunikačných prvkov pre dané prostredia je znázornené v tabuľke.

	MATLAB/SIMULINK	INTOUCH
SERVICE NAME	Matlab	view
ΤΟΡΙϹ	tanks.mdl	tagname
ITEM	názov premennej	meno tagu

4b. Vytvorenie DDE vo vizualizačnom nástroji InTouch

<u>Ako prvé je v aplikácií InTouch potrebné vytvoriť Access Name, teda prístupové meno, ktoré umožňuje</u> prepojenie prostredia InTouch s prostredím Matlab/Simulink.

- V aplikácií InTouch máme vytvorený projekt, ktorý je viditeľný v zozname InTouch aplikácií.
 Vyberieme si tento konkrétny projekt, ktorý chcem otvoriť a klikneme na File | WindowMaker.
- 2. V InTouch WindowMaker klikneme na Special | Access Names.



3. Pre pridanie nového prístupového mena klikneme na Add.

Access Names	
Galaxy	Close
	Add
	Modify
	Delete

4. V okne Add Access Name vykonáme nasledujúce zmeny:

Modify Access Name	
Access Matlab	OK
Node Name:	
tanks	Cancel
Application Name:	Failover
Mattab	
tanks.mdl	
Which protocol to use	
DDE O SuiteLink O Message Exchar	nge
When to advise server Advise all items	
Enable Secondary Source	

- V kolónke Access zadáme jedinečné prístupové meno. V tomto prípade je to Matlab.
- V Node Name zadáme predmet projektu.
- Do Application Name napíšeme Matlab.
- Do kolónky **Topic Name** napíšeme **tanks.mdl**.
- Pri Which protocol to use vyberieme možnosť DDE.
- Pri When to advise server vyberieme možnosť Advise only active items.
- 5. Po dokončení klikneme na tlačidlo **OK**.
- 6. Ak sa nám podarilo pridať prístupové meno, môžeme kliknúť na **Close**.

Access Names	
Galaxy Matlab	Close
	Add
	Modify
	Delete

Ďalším krokom je pridanie tagov do Tagname Dictionary.

- 1. Vo WindowMaker klikneme na Special | Tagname Dictionary.
- 2. Pre pridanie nového tagu klikneme na New.



3. Potom klikneme na Type.

Close.

Tagname Dictionary				×
🔘 Main 💿 Details 🔘 Alarms 🔘 Detai	ils & Alarms 🛛 🔿 M	lembers		
New Restore Delete Save	<) >> Can	cel Close	
Tagname:	Туре:	Memory Integ	ger	
Group: \$System	O R	ead only 🍥 Rea	d Write	
Comment: AccessLevel				
🗖 Log Data 📄 Log Events	🔲 Retentive \	/alue 📃 Retentiv	e Parameters	
Initial Value: 0	Min Value:	-32768	Deadband:	0
Eng Units:	Max Value:	32767	Log Deadband:	0

4. V Tag Types si vyberieme I/O Integer a klikneme na OK.

Tag Types	x
Memory Discrete I //D Discrete Indirect Discrete Memory Integer ✓ I //D Integer ✓ Memory Real I //D Real I //D Real I //D Message I	
OK Cancel Details Select All Clear All	

5. V Tagname Dictionary klikneme na Access Name. Tam vyberieme Matlab a potom klikneme na

Tanana Distingan	
ragname Dictionary	<u>^</u>
🔘 Main 💿 Details 🔘 Alarms 🔘 Details & Alarms 📄 Members	
New Restore Delete Save < Select >> Cancel	Close
Tagname: Type: 1/0 Integer	
Group: \$System	ite
Comment: AccessLevel	
Log Data Log Events Retentive Value Retentive Pa	rameters
Initial Value: 0 Min EU: -32768	Max EU: 32767
Deadband: 0 Min Raw: -32768	Max Raw: 32767
Eng Units: Log Deadband: 0	Conversion Square Root
Access Name: Galaxy	0 0.
Item:	🔲 Use Tagname as Item Name

V Tagname Dictionary v kolónke Tagname špecifikujeme meno tagu a zaškrtneme políčko Use
 Tagname as Item Name.

Tagname Dictionary				×
🔿 Main 💿 Details 🔿 Alarms 🔿 Details & A	Alarms 💿 Membe	rs		
New Restore Delete Save <<	(Select) >>>	Cancel	llose	
Tagname: yref	Type: I	/O Real		
Group: \$System	🔘 Read or	nly 🔘 Read Write		
Comment:				
V Log Data V Log Events Priority: 999	Retentive Value	🔲 Retentive Para	meters	
Initial Value: 10	Min EU:	0	Max EU:	25
Deadband: 0	Min Raw:	0	Max Raw:	10
Deadband: 0	Min Raw: Log Deadband:	0	Max Raw: Conversi O Linear	10 on
Deadband: 0 Eng Units: Access Name: Matlab	Min Raw: Log Deadband:	0	Max Raw: Conversi C Linear	10 on ⑦ Square Root

- 7. Pri definovaná tagov je možné nastaviť aj obmedzenia ich nadobúdaných hodnôt. V Tagname Dictionary do kolónky Min EU napíšeme minimálnu hodnotu, ktorú môže tag nadobudnúť a do kolónky Max EU jeho maximálnu možnú hodnotu.
- 8. V **Tagname Dictionary** sa dá nastaviť aj počiatočná hodnota, ktorú ma tag nadobudnúť. To nastavíme vpísaním zvolenej hodnoty do kolónky **Initial Value**.
- 9. Pre uloženie nového tagu klikneme na políčko Save.
- 10. Týmto spôsobom vytvoríme všetky potrebné tagy.

4c. DDE knižnica pre vytvorenie DDE v prostredí Simulink

Pre úspešné inicializovanie komunikácie z prostredia Simulink je potrebné použiť DDE knižnicu, ktorá obsahuje už naprogramované bloky. Na stránke Mathworks je k dispozícií na stiahnutie DDE Library for Simulink. Táto knižnica obsahuje bloky *DDE Sink* a *DDE Source*, ktoré sú súčasťou súboru *ddelib.mdl*.

<mark>POZNÁMKA:</mark>

<u>Stiahnutú knižnicu je potrebné skopírovať do toho istého priečinka, v ktorom sa nachádza simulačný</u> <u>model!</u>

Knižnicu je možné stiahnuť na stránke:

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/3376-dde-library-for-simulink

Simulačný model s blokmi knižnice DDE:



Po pridaní blokov *DDE Source* a *DDE Sink* do simulačného modelu je potrebné tieto bloky nastaviť. Po dvojitom kliknutí na daný blok sa zobrazí okno, v ktorom vypíšeme *DDE Service, DDE Topic* a *DDE Item*.

Source Block	Parameters: y	ref	×
DDE Sink (mas	sk) (link)		- î
Parameters			
DDE Service:			
'view'			
DDE Topic:			
'tagname'			
DDE Item:			
'yref'			
			-
	ОК	Cancel	Help

4d. DDE funkcie pre vytvorenie prepojenia z prostredia Matlab

Matlab je aplikáciou, ktorá pre prenos dát prostredníctvom DDE rozhrania obsahuje funkcie.

DDEINIT

Táto funkcia slúži na vytvorenie komunikačného kanála medzi klientom a serverom. Jej syntax je: channel = ddeinit ('service', 'topic')

Ak je vrátená hodnota nenulová, kanál bol úspešne vytvorený. Inak vytvorenie kanála zlyhalo.

Príkaz v prostredí Matlab pre vytvorenie DDE komunkácie s prostredím InTouch má tvar:

channel = ddeinit ('view', 'tagname')

DDEREQ

Na vyžiadanie údajov z aplikácie prostredníctvom vytvoreného kanála slúži funkcia DDEREQ.

x = ddereq (channel, 'item name')

Vyžiadaná hodnota bude uložená do premennej x, alebo akejkoľvek určenej premennej v Matlabe.

x = ddereq (channel, 'yref')

DDEPOKE

Funkcia, ktorá zabezpečuje odosielanie dát z Matlabu do inej aplikácie.

ddepoke (channel, 'item name', variable name)

Dáta z variable name sú hodnoty, ktoré sa odosielajú a item name je premenná, v ktorej majú byť hodnoty uložené.

ddepoke (channel, 'yref', x)

DDETERM

Na ukončenie komunikácie medzi aplikáciami slúži funkcia DDETERM.

ddeterm (channel)

Všetky DDE funkcie Matlabu sú popísané v tabuľke.

Funkcia	Opis
ddeinit	inicializácia komunikácie so serverom
ddeterm	ukončenie komunikácie so serverom
ddeadv	žiadosť o nadviazanie upozorňovacej slučky so serverom
ddeunadv	ukončenie upozorňovacej slučky so serverom
ddereq	žiadosť o dáta zo serveru
ddepoke	poslanie dát serveru
ddeexec	žiadosť o vykonanie príkazu serveru

<mark>POZNÁMKA:</mark>

Dôležitou podmienkou úspešného nadviazania komunikácie medzi prostrediami Matlab/Simulink a InTouch je, aby OBE tieto aplikácie boli NARAZ SPUSTENÉ!

Bez splnenia tejto podmienky k nadviazaniu komunikácie (a teda aj k výmene údajov) NEDÔJDE.

DDE komunikáciu podporuje Matlab iba do verzie Matlab R2011.